

W200

MANUAL DE UTILIZARE



Citiți și păstrați instrucțiunile


produse naturale

Tel: 0256 705 333
E-mail: info@pronat.ro
www.pronat.ro

CUPRINS

Componente incluse	2
Date tehnice	2
Componentele aparatului/ denumiri	3
Punere in funcțiune	4
Utilizare	4
Moduri de operare	4
Recipientul pentru arome	4
Curățare	5
Despre curățare	5
Intervale recomandate pentru curățare	5
Curățarea recipientului de apă și a cilindrului	5
Curățarea filtrului evaporator	5
Despre filtrul evaporator	5
Curațarea în mașina de spălat vase	6
Curățarea manuală	6
Curățarea ventilatorului/ înlocuirea bețișorului ionic de argint	6
Curățarea ventilatorului	6
Bețișorul ionic de argint – Ionic Silver Stick	6

Stimate client,


Felicitări pentru achiziționarea aparatului BONECO W200.

Purificatorul de aer de înaltă performanță păstrează permanent umiditatea la un nivel confortabil și îmbunătățește starea de bine a persoanelor și animalelor de companie, în special în perioada sezonului rece. În același timp, praful și particulele de murdărie sunt captate în filtrul evaporator, rezultând o îmbunătățire considerabilă a igienei.


Curățarea aparatului BONECO W200 este la fel de simplă ca și utilizarea acestuia, deoarece recipientul de apă, cilindrul și filtrul evaporator pot fi curățate în mașina de spălat vase, astfel încât efortul să fie minim.

Referitor la anotimp, indiferent dacă este vară sau iarnă, nu veți mai renunța la confortul câștigat.

COMPONENTE INCLUSE



Aparatul BONECO W200



A7017 Ionic Silver Stick



Manual de utilizare

DATE TEHNICE*

Denumire	BONECO W200	
Tensiune de alimentare	230 V/ 50 Hz	
Consum	Standby	0 W
	Nivel 1	12 W
	Nivel 2	22,5 W
Capacitate de umidificare	350 g/h	
Dimensiunea recomandată a încăperii	Până la 50 m ² / 125 m ³	
Volum de apă	Maxim 4,5 l	
Dimensiuni L x l x H	280 x 280 x 412 mm	
Greutate (gol)	4,9 kg	
Nivel de zgomot	Nivel 1	27 db
	Nivel 2	43 db


*pot fi modificate

COMPONENTELE APARATULUI/ DENUMIRI



1. Buton Pornit/ Oprit, nivel de evacuare
2. Ventilator
3. Capac/ admisie aer
4. Recipient arome
5. Cilindru
6. Filtru evaporator
7. Evacuare aer
8. Cablu de alimentare
9. Ionic Silver Stick
10. Recipient pentru apă

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE



1 Așezați aparatul pe o suprafață dreaptă



2 Ridicați partea superioară de pe recipientul de apă



3 Umpleți recipientul cu apă plată rece până la marcaj



4 Așezați partea superioară pe recipientul de apă (nu prindeți cablul!)



5 Conectați cablul de alimentare la priză



6 Porniți aparatul

UTILIZARE

MODURI DE OPERARE

Aparatul BONECO W200 are două moduri de operare care pot fi selectate prin rotirea butonului.

- în poziția ●, aparatul BONECO W200 funcționează la nivel normal (modul de zi).
- în poziția ●, aparatul BONECO W200 funcționează silențios (modul de noapte).



Un LED verde indică funcționarea corectă a aparatului. LED-ul este roșu dacă recipientul de apă este gol.

RECIPIENTUL PENTRU AROME

Odorizantele și uleiurile esențiale disponibile în comerț pot fi adăugate în recipientul pentru arome situat în partea din spate a aparatului.



Nu adăugați niciodată aditivii în recipientul pentru apă deoarece aceasta poate conduce la diminuarea performanțelor aparatului BONECO W200 sau chiar la deteriorarea acestuia. Aceste daune nu sunt acoperite de garanție!

1. Apăsăți în jos recipientul pentru arome pentru a scoate sertarul.
2. Pulverizați aroma dorită pe bucata de păslă din sertar.



Recipientul pentru arome poate fi curățat în mașina de spălat vase. **Temperatura nu trebuie să depășească 50° C.**

CURĂȚARE

DESPRE CURĂȚARE

Întreținerea și curățarea cu regularitate este necesară pentru a asigura funcționarea corectă și curată.

Intervalele recomandate pentru curățare și întreținere variază în funcție de calitatea aerului și a apei precum și de timpul de funcționare.

Pentru curățarea manuală se recomandă utilizarea detergentului de vase și a buretelui abraziv.



Deconectați întotdeauna aparatul BONECO W200 înainte de a începe curățarea! Curățarea aparatului conectat poate duce la electrocutare sau chiar deces!



În cazul curățării cilindrului și recipientului pentru apă în mașina de spălat vase, temperatura nu trebuie să depășească 50° C. **Temperaturile mai mari pot duce la deformarea materialului plastic.**

INTERVALE RECOMANDATE PENTRU CURĂȚARE

Interval	A acțiune
După trei zile de nefuncționare	Goliți recipientul de apă și umpleți cu apă proaspătă
La fiecare două săptămâni	Curățați recipientul de apă, cilindrul și filtrul evaporator
Anual	Înlocuiți bețișorul ionic de argint Curățați ventilatorul și partea interioară a aparatului

CURĂȚAREA RECIPIENTULUI DE APĂ ȘI A CILINDRULUI

1. Ridicați partea superioară a aparatului BONECO W200.
2. Îndepărtați cilindrul și filtrul evaporator
3. Scoateți bețișorul ionic de argint.
5. Îndepărtați filtrul evaporator de pe cilindru.



4. Rotiți discurile cilindrului pentru a se desface. Când faceți această operație, urmăriți marcajele de pe partea exterioară a discului.



6. Curățați recipientul pentru apă fie manual, fie în mașina de spălat vase la temperatura de maxim 50° C.



CURĂȚAREA FILTRULUI EVAPORATOR

DESPRE FILTRUL EVAPORATOR

În cazul contaminării puternice cu depuneri de calcar sau odorizant, filtrul evaporator poate fi curățat fie manual, fie în mașina de spălat vase.

Când așezați înapoi filtrul evaporator pe cilindru, notați poziția corectă a acestuia.



CURĂȚAREA ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE

Filtrul evaporator poate fi curățat în mașina de splat vase, utilizând detergenții de vase disponibili în comerț.



Filtrul evaporator nu trebuie spălat la temperaturi mai mari de 40° C.



Nu uscați filtrul evaporator în uscătorul de haine.

CURĂȚAREA MANUALĂ

1. Intoarceți bine filtrul evaporator în apă caldă astfel încât toate suprafețele să intre în contact cu detergențul.
2. Clătiți bine filtrul în apă călduță până nu se mai formează spumă



CURĂȚAREA VENTILATORULUI/ ÎNLOCUIREA BEȚIȘORULUI IONIC DE ARGINT CURĂȚAREA VENTILATORULUI

Pentru a curăța elicele ventilatorului, îndepărtați capacul, utilizând recipientul pentru arome.



Curățați bine recipientul de arome dacă există reziduuri de odorizant. Sunt suficiente câteva picături pentru a decolora sau chiar a distruge carcasa aparatului BONECO W200.

3. Îndepărtați recipientul de arome



4. Folosiți cheia în fanta potrivită pentru a deschide capacul



5. Răsuciți cheia 90 de grade și ridicați ușor capacul. Repetați această operație în toate celelalte colțuri până capacul poate fi îndepărtat.



6. Curățați ventilatorul și suprafața interioară cu o lavetă umedă.



7. Asezați capacul înapoi. Apăsăți ușor în cele patru colțuri până se aude click în poziție.



Nu folosiți aparatul fără capacul de protecție!

BEȚIȘORUL IONIC DE ARGINT

Bețișorul ionic de argint utilizează proprietățile antimicrobiene ale argintului pentru a îmbunătăți semnificativ igiena apei. Începe să acționeze de îndată ce intră în contact cu apa, chiar și atunci când aparatul BONECO W200 este oprit.

Înlocuiți bețișorul ionic de argint anual, pentru a garanta efectul antimicrobian.

Bețișorul ionic de argint poate fi aruncat împreună cu resturile menajere uzuale.

Puteți comanda bețișorul ionic de argint în magazinul online www.scufița-rosie.ro

